
アドバンスドサラウンド (p.19)

液晶画面での4:3映像の表示方法を選ぶ(p.20)



I .

—画像を回転する(p.20)

-GUI 画面を表示(p.22)

- 音声(p.19)

·字幕 (p.20)

・アドバンスドサラウンド(p.19)

- 静止画の切り換え (p.19)

·グループを選んで再生(p.19)

愛情点検 長年ご使用のポータブル DVD/SD/CD プレーヤーの点検を!



×=1-

こんな症状はありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 映像や音声が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

このような症状のときは、 使用を中止し、故障や事 故の防止のために、必ず 販売店に点検をご相談く ださい。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品番	DVD-LX8
販売店名			77 ()	_

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571 - 8505 大阪府門真市松生町 1番4号

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

RQT7481-2S F0204AT2114 Sonic

ポータブルロVロ

SD

CD CD

V

DVD-LX8

Panasonic®

取扱説明書

ポータブルDVD/SD/CDプレーヤー



このたびは、ボータブル DVD / SD / CD ブレーヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(p.5~7)

は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

■お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

DVD ビデオのリージョン番号

発売地域別にディスクとプレーヤーに割り当てられた番号です。 本機の番号は「21です。

「2」(または「2」を含むもの)と「ALL」が表示された DVD ビデオの再生が可能です。











^{れ、恒物は} ^{います。} この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

保証書別添付 上手に使って上手に節電


RQT7481-2S

楽しさひろがる— ポータブル DVDプレーヤーの世界!

便利に使う! 通勤や旅行を楽しむ! 大画面で見る! いわりなります。

特長

見たいシーンもすぐに探せる5段階サーチシャトルダイヤル採用で軽快操作高画質の9型ワイドディスプレイ録画したDVD-RAM/Rも楽しめるTVチューナー内蔵で地上アナログ放送もSD再生で動画・静止画・音楽も原音を忠実再現、DVDオーディオ再生対応ヘッドホンでもバーチャルサラウンド機能



使えないディスク

DVD-RW

- | ・PAL方式で記録されたディスク(DVDオーディ | 才は再生できますが、静止画が正しく表示されな | いことがあります。)
- | •DVD-RAM(2.6GB/5.2GB, TYPE1)
- 「・ファイナライズされていないDVD-R
- ·DVD-ROM ·DVD-RW ·DVD+R ·+RW
- ·CD-ROM ·CD-G ·SACD ·Photo-CD ·CDV
- 「・Chaoji VCD(超級と呼ばれる市販の SVCD、 _| CVD、DVCD)

もくじ

特長2安全上のご注意5付属品8再生できるディスクとカード8お手入れ9
準備10① 電源10② リモコン11③ 画面の角度調整11ディスクを再生する12SDカードを再生する14テレビ放送(VHF/UHF)を楽しむ16
RAM ディスクの再生 / HighMAT [™] CD の再生 17 WMA・MP3・JPEG・CD テキストの再生
 便利な機能
他の機器との接続28 充電式電池(バッテリーパック)で使う30
カー電源アダプターで使う31
Q&A(よくあるご質問)
故障かな!? 33 主な仕様 37
保証とアフターサービス 38
ナ +> 株

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただ くことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示 で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫 して生じることが想定される」内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が 想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ が発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 危険

バッテリーパックは誤った使い方をしない



本機以外の機器で充電しない 本機以外の機器に接続しない

クギで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造したりしない

端子部(⊕と⊝)に金属物(針金など)を接触させない

金属物(ネックレス、ヘアピンなど)と一緒に持ち運んだり保管しない 火への投入、加熱をしない

火のそばや炎天下など高温の場所や、静電気の発生する場所で充電・使用・ 放置をしない

汚したり、水でぬらしたり異物を入れたりしない (バッテリーパックは防水構造ではありません)

長期間使用しないときは、取り外しておいてください。

取り扱いを誤ると、発熱・発火・破裂の原因になります。

液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。

液が目に入ると、失明の恐れがあります。万一、このようなことが起こったら、 すぐにきれいな水で洗ったあと医師にご相談ください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発 熱による火災の原因になります。 傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

異常があったときは電源プラグを抜く



機器内部に金属や水、異物 が入ったとき 煙や異臭、異音が出たり、

電原プラグを抜く 落下、破損したとき

そのまま使用すると、火災や感電の 原因になります。

販売店にご相談ください。

電源プラグのほこり等は定期的にとる





プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶 縁不良となり火災の原因になります。雷源 プラグを抜き、乾いた布でふいてください。 長期間使用しないときは、電源プラグ を抜いてください。



ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない

感電の原因になります。

ぬれ手禁止



レーザー光を見つめない 視力障害の原因になります。



水をかけたり、濡らしたりしない 本機の内部に入ると、火災や 感電の原因になります。



歩行中や、乗り物を運転中に 使用しない

交通事故の原因になります。

AC アダプタ - ・電源コード・プラグを 破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけた り、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張っ たり、重い物を載せたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用すると、 感電・ショート・火災の 原因になります。

抜くときは、プラグを持ちまっすぐ 抜いてください。

コードやプラグの修理は、販売店に ご相談ください。

ACアダプターは付属品を、カー電源ア ダプターは指定の製品を使う



指定外の製品を使用すると、 火災の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使 い方はしない





たこ足配線等で、定格を超えると、 発熱による火災の原因になります。

分解、改造はしない



機器が故障したり、金属物が 入ると、やけどや火災の原因 になります。

分解禁止

点検や修理は、販売店に ご相談ください。

SDメモリーカードは、乳幼児の手の届 くところに置かない



ります。 万一、飲み込んだと思われ るときは、すぐに医師にご 相談ください。

誤って飲み込む恐れがあ

ボタン電池は誤った使い方をしない



⊕と⊝は逆に入れない

乳幼児の手の届く所に置かない 加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない ネックレスなどの金属物といっしょにしない 長期間使用しないときは、取り出して

おいてください。

誤って飲み込むと、胃や腸が損傷しま す。また、液が目に入ると、失明の恐れ があります。万一、このようなことが 起こったら、すぐに医師にご相談くだ さい。

取り扱いを誤ると、電池の液もれによ り、火災や周囲汚損の原因になります。 万一液もれが起こったら、販売店にご 相談ください。

液が身体についたときは、水でよく洗 い流してください。

雷が鳴ったら、アンテナ線や機器、電源プ ラグに触れない





感電の恐れがあります。



異常に温度が高くなるところや湿気、 ほこりの多いところに置かない





機器表面や部品が劣化するほか、火災 の原因になることがあります。 夏の閉め切った自動車内や直射日光の 当たるところに長時間放置したり、 ストーブの近くや浜辺など砂の多いと ころで使用しないでください。

ひざの上などで長時間使用しない



機器の底面が熱くなり、低温 やけどの原因になります。

ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな 音量では、聴力に悪い影響 を与える原因になります。

ひび割れ、変形、修復したディスクやハート 型等の特殊形状のディスクは使用しない



本機の内部で割れて飛び散る と、けがの原因になります。

充電式リチウムイオン電池について -

使用後は、貴重な資源を守るためにリサイクルへ!

使用済み雷池の届け先:

お買い上げの販売店、または最寄りの松下電器の販売店・ サービスセンター・販売会社へ

もしくは、(社)電池工業会へご確認ください。 (ホームページ: http://www.baj.or.jp)



充電式リチウム

イオン雷池使用

付属品



買い替えは、かっこ内の品番で、お買い上げの販売店へご注文ください。

電源コードと AC アダプターは、本機専用です。他の機器に使用しないでください。

	リモコン
_	/

(N2QAJC000004またはN2QAJC000013)

音声/映像コード (K2KA6CB00003) アンテナコード (N1EAGD000002)

□ リモコン用ボタン電池(買い替え時: p.11)

□ 電源コード (K2CA2DA00009)

□ AC アダプター (RFEA905W-1W または RFEA906W-W)

バッテリーパックは、工場出荷時に本体に装着されています。

再生できるディスクとカード カッコ内の 日本 などは、

RAM RAM 4.7

DVD-RAM (RAM)

ビデオレコーディング規格 Ver.1.1 (ビデオ録画のための統一規格) で記録されたディスク





DVD ビデオ (DVD-V)

DVD オーディオの中の DVD ビデオのコンテンツを含む



DVD-R (DVD-V)

当社製品にて緑画・ファイナライズ※1した当社製 DVD-RをDVD ビデオとして再生できます。



DVD オーディオ (DVD-A)

本機では2チャンネルで再生されます。





ビデオ CD (VCD)

SVCD (IEC62107 規格準拠)を含む





CD (CD WMA MP3 JPEG VCD)

セッションクローズまたはファイナライズ*1 した CD-R/RW を含む

● HighMAT 規格に準拠して記録された WMA · MP3 · JPEG も 再生できます。



SDメモリーカードと miniSD™カード*2 (SD)

- ▼フルチメディアカードのご使用については、保証いたしません。
- *1 録音・録画された CD-R/RW、DVD-R を再生対応機で再生できるように処理すること。 (記録状態によっては、再生できない場合があります。)

$**^2$ miniSD TM カードを本機で使用する場合は、専用の miniSD アダプターに必ず装着してご使用ください。

お手入れ

ディスクが汚れたときは

DVD オーディオ、DVD ビデオ、ビデオ CD、CD

- ●水を含ませた柔らかい布でふき、あとは空ぶきしてください。
- ●推奨品: クリーニングクロス(品番: VUA7091) (サービスルート扱い)



DVD-RAM, DVD-R

- 必ず専用の DVD-RAM/PD ディスククリーナー LF-K200DCJ1 (別売)、または RFKZ0093 (サービスルート扱い)でふいてください。
- 使いかたについては、ディスククリーナーの説明書をよくお読みください。 ●布やCD用クリーナーなどは絶対に使わないでください。

ディスクに露がついたら

- 急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がついた場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。
- ●DVD-RAM、DVD-Rは、専用のクリーナー(上記)でふいてください。

取扱上のお願い

ディスク、カードの破損や、機器の故障の原因になりますので、次のことを必ずお守りください。

ディスクにシールやラベルを貼らない

(ディスクにそりが発生したり、回転時のバランスがくずれて使用できないことがあります。)

- ●鉛筆やボールペンなどで書き込みをしない
- 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- ●レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない
- カード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させない
- ●以下のディスクを使わない
- -シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているディスク。 (レンタルディスクなど)
- そっていたり、割れたりひびが入っているディスク。
- -ハート形など、特殊な形のディスク。
- 次のような場所に置かない
- -直射日光の当たるところ
- 湿気やほこりの多いところ
- -暖房機具の熱が直接当たるところ
- -静雷気や雷磁波が発生するところ

本継が汚れたら

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、 後は空ぶきしてください。


- ●液晶部のひどい汚れには、メガネクリーナーをおすすめします。
- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

きれいな音声、映像でお楽しみいただくために

- ●レンズは定期的にお手入れすることをおすすめします。
- **推奨品:レンズクリーナーキット(品番: SZZP1038C)**(サービスルート扱い)
- ●CD タイプのレンズクリーナーはご使用になれません。



1 電源 (電源「切」状態で充電されます)



海外旅行のお供にも ...

付属の AC アダプターは AC100 ~ 240 V の電源に使用できます。

旅行先のコンセントに合わせた変換プラグをご用意ください。

節電のために

電源が切れた状態でも、約0.5 Wの電力を消費しています。

長時間使用しないときは、節電のため電源プラグをコンセントから抜くことをおすすめします。

バッテリーパックの残量確認 電源「入」状態(p.12)

DISPLAY




画面に数秒間表示されます。(残量のおおよその目安としてください。)

GUI 画面(p.22)が表示された場合、[RETURN]を押すと、表示が消えます。

2 リモコン


ボタン電池(付属)を入れる

使用範囲



電池を廃棄する場合は、不燃ゴミとして処理してください。 (または、地方自治体の条例に従ってください。)

③ 画面の角度調整





本機を移動させるときは




画面を閉じてください 画面を持たないでください

液晶画面について

0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが、故障ではありません。

ディスクを再生する



手順 3 で、" DVD "以外が表示されたときは、[DVD/TV/SD/AUX]で" DVD "を選び、 [▶、ON]を押してください。 WMA/MP3 と JPEG が混在するディスクは、"混在ディスク 音声&静止画" (p.27) でどちらかを選んでください。 停止状態で約15分(バッテリーパック使用時は約5分)経過すると自動的に電源が切れます(オートパワーオフ)。 メニュー画面表示中はディスクが回っています。再生しないときは[■]で止めてください。

本体で操作する

ON	電源入・再生	数秒押すと電源が入り、再生が始まる。		
●OFF 停止		" ▷ "点滅中に[▶、ON]を押すと、停止位置から再生。DVD-V メッセージ表示中に [▶、ON]を押すと、停止位置までのあらすじを再生。		
		" ▷ " が点滅中に [■、- OFF]を押すか、ふたの開閉や入力切り換えをすると、停止位置の記憶は解除。		
	電源切	数秒押すと"OFF"が表示され、電源が切れる。		
II	一時停止	[▶、ON]で通常再生に戻る。		
DVD/TV/SD/AUX	入力切り換え	押すたびに DVD → TV → SD → AUX へ		
H4 PH	スキップ	項目を飛び越す。		

SEARCH	早送り・早戻し (再生中)	回し続けると、5 段階で速くなる。 離すと、通常再生に戻る。
TENTER D	スロー再生 (一時停止中)	回し続けると、5 段階で速くなる。 [▶、ON]で通常再生に戻る。 VCD [▶▶]のみ
T CAMERA	メニュー操作	[▲▼ ◀▶]で選び、[ENTER]で決定する。
	コマ送り・コマ戻し (一時停止中)	[◀▶]で操作する。 VCD [▶]のみ
	グループスキップ	「JPEG [▲▼]で操作する。
TOP MENU	トップメニュー	DVD-A DVD-V
	プログラムナビ再生 プログラムナビ再生	RAM (p.17)
MENU	メニュー	DVD-V
:::	プレイリスト再生	RAM (p.17)
RETURN	リターン	前の画面に戻る。 VCD (プレイバックコントロール付き) メニューに戻る。


リモコンで操作する(機能名が同じボタンは本体と同じはたらきをします。)

電源	電源入/切 パッテリーパック使用時は、リモコンで電源を入れることができません。
	停止・一時停止・再生
アングル	アングルの切り換え DVD-A DVD-V (アングルが複数記録されているディスク)
字幕	字幕(p.20) 「RAM (字幕の入 / 切のみ) DVD-V VCD (SVCD のみ) 文字情報の切り換え WMA MP3 JPEG CD (CD テキストのみ)
44	早送り・早戻し(再生中)/スロー再生(一時停止中) (上記)
決定	メニュー操作 / コマ送り・コマ戻し / グループスキップ (上記)
1 2 3	番号を入力して項目選択 例)25:[10]→[2]→[5] WMA MP3 JPEG [2]→[5]→[決定]
4 5 6 ≥10	VCD(プレイバックコントロール付き): 停止中にこの方法で項目を選ぶと、メニュー再生が解除されます。
7 8 9 0	

SD **カードを再生する**

大切なデータを保護するために、操作の途中にカードを抜いたり、AC アダプターを抜き差ししないでください。 データが破壊されることがあります。

パソコン等によるファイルの作り方は32ページをご覧ください。



カチッと音がするまで差し込む

取り出すには

中央部を押してロックを解除し、まっすぐ引っ張る

•

数秒押して電源を入れる

DVD/TV/SD/AUX



数回押して"SD"を選ぶ

4



[▲▼]で再生モードを選び[ENTER]を押す

PICTURE (静止画)

デジタルスチルカメラなどで記録した DCF 準拠の JPEG ファイル電子情報技術産業協会 (JEITA) にて制定された統一規格

MPEG4 (動画)

デジタルビデオカメラ、SD マルチカメラなどで記録した MPEG4(ASF 形式)ファイル

MUSIC (音楽)

SD オーディオ PC レコーディングキット(「SD-Jukebox」)で記録した AAC、MP3 ファイル

VOICE (音声)

デジタルビデオカメラ、SD マルチカメラなどで記録した G.726 ファイル

5



[▲▼◀▶]でファイルを選び[ENTER]を押す

デジタルスチルカメラで記録した動画ファイルや、IC レコーダーのボイスファイルなど、本機で対応していない形式のファイルは再生できません。

MUSIC

タイトル、アーティスト名が表示されない場合があります。また、漢字や ひらがなのタイトルは表示しません。

「SD-Jukebox Ver.3.0」で静止画も記録されたファイルは、静止画も同時に再生します(一枚目のみ)。

再生モード選択画面(手順 4)に戻るには[TOP MENU]を押す



音量を調節する

画像を次々と表示する(スライドショー) PICTURE

静止画を表示中に [▶、ON]を押す

選んだ画像から約5秒ずつ再生します。

通常再生に戻るには、[■、- OFF]を押してから手順5を行う

ファイルを飛び越す (スキップ)

再生中に [|◀◀]、[▶▶|]を押す

早送り・早戻し(サーチ)MPEG4 MUSIC VOICE

再生中に[◄◄]、[▶▶]を好みの位置まで押したままにする

次のファイルになると、通常再生になります。

MPEG4 早送り・早戻し中は静止画になり、経過時間のみ動きます。

VOICE 2段階で速くなります。

メニュー画面を使った便利な機能

1 停止中に[MENU]を押す モードによりメニューは異なります。 例)MPEG4



2 [▲▼]で項目を選ぶ

再生サイズ MPEG4 : 画像を拡大する


(拡大すると映像が粗くなったり、画像の一部が欠けることがあります。)

リピート再生「MPEG4「MUSIC」: 繰り返し再生する

表示モード:画面表示を入/切する

プレイリスト選択「MUSIC」: 別売ソフト「SD-Jukebox」で記録したプレイリストを選んで再生

- 3 手順2で
 - ②"再生サイズ"、"リピート再生"、"表示モード"を選んだとき [◀▶]で切り換える
 - (b)" プレイリスト選択 "を選んだとき
 - ① [ENTER]を押してプレイリスト画面を表示させる。
 - ② [▲▼]でプレイリストを選び、[ENTER]を押す DefaultPlaylist を選ぶと、音楽ファイルが すべて再生されます。



設定は電源を切っても保持されます。

メニュー画面を消すには[MENU]を押す。

Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by ARIS/SOLANA/4C.

テレビ放送(VHF/UHF)を楽しむ

1 アンテナコードを接続する (接続しないと、テレビ放送を見ることはできません。) ケーブルテレビ(CATV)を楽しむ場合は、CATV 会社にご相談ください。



受信状態の良い場所に はさんでください。

2



数秒押して電源を入れる

3 DVD/TV/SD/AUX

数回押して"TV"を選ぶ



画面が切り換わるまで押したままにする

受信できるチャンネルを自動的に記憶します。

(記憶を行った場所で再度使う場合、この手順は不要です。)

記憶したチャンネル番号の一覧を数秒間表示した後、最初の チャンネルを表示します。

電波状況によっては、チャンネルを記憶できなかったり、受信状態が悪くても記憶する場合があります。

電源を切ってもチャンネルは記憶されます。



押してチャンネルを選ぶ

記憶されなかったチャンネルを追加する

[▲▼]でチャンネルを選び、[ENTER]を押す

必要なだけ繰り返します。

チャンネルを削除する

上記手順5でチャンネルを選び、リモコンの[取消し]を押す

削除したチャンネルは、チャンネルを切り換えるまで表示されます。


チャンネルを記憶させずに選ぶ

画面が切り換わるまで[▲▼]を倒したままにする

最初に受信したチャンネルを選局して止まります。

アンテナコードできれいに受信できないときは

屋外アンテナと接続することをおすすめします。(お買い上げの販売店にご相談ください。)



RAM ディスクの再生 ™

本機では、タイトルやプレイリストの編集はできません。

番組を選んで再生(プログラムナビ再生)

1 TOP MENU







[▲▼]で番組を選び、 [ENTER]を押す

リモコンの数字ボタンでも 選べます(p.13)。

表示を消すには、[TOP MENU]を押す。

お好みのシーンを再生(プレイリスト再生) ブレイリストが作成されたディスクのみ

1 MENU







[▲▼]でプレイリストを 選び、[ENTER]を押す リモコンの数字ボタンでも 選べます(p.13)。

リスト画面を消すには、[MENU]を押す。

HighMAT™ CD **の再生**

WMA MP3 JPEG

" HighMAT 再生 "で" する " を選んでください (p.27)。



メニュー画面表示中 [▲▼◀►]で内容を選び、 [ENTER]を押す



ハーユ . このメニューに含まれるプレイリスト やメニューを表します。



プレイリスト: 再生が始まります。

メニュー画面に戻るには、[TOP MENU]を押してから[RETURN]を数回押す。 ディスクに記録されたメニュー画面に切り換えるには、メニュー画面表示中に[DISPLAY]を押す。

リスト画面から選んで再生する

- 1 再生中に[MENU]を押す
- 2 [◀]→[▲▼]でリストを切り換える
- 3 [▶]→[▲▼]で選び、[ENTER]を押す 画面を消すには、[MENU]を押す。

WMA・MP3・JPEG・CDテキストの再生

WMA MP3 JPEG CD (CD テキストのみ)

WMA/MP3 と JPEG が混在するディスクは、" 混在ディスク 音声 & 静止画 "(p.27)でどちらかを 選んでください。

本機での再生制限、パソコン等によるファイルの作り方は32ページをご覧ください。

1 TOP MENU



[▲▼◀▶]で曲または画像を選び、[ENTER]を押す

- "ご"表示は再生中の曲を示しています。
- 前後のページを表示するには、[▲▼◀▶]で " 前ページ"" 次ページ"を選び、[ENTER] を押す。
- ●画面を消すには、「TOP MENU] を押す。

曲情報を見る CD(CD テキストのみ)

メニュー画面表示中 [▲▼]で曲を選び、[▶]側に倒す

他の曲の情報を確認するには、[◀▶]に倒す。 再生するには、[ENTER]を押す。

メニュー画面に戻るには、[RETURN]を押す。

ディスクの全体図(ツリー画面)でグループを選ぶ WMA MP3 JPEG

1 メニュー画面表示中

| WMA | MP3 | | ▲ ▼ | で曲を選び、 | ▶ | 側に倒す

JPEG [▲▼◀▶]で" ツリー "を選び、[ENTER]を押す

2 「▲▼◀▶1でグループを選び、[ENTER]を押す

選ばれたグループのメニューが表示されます。

タイトルを検索して再生 WMA MP3 CD(CD テキストのみ)

ひらがな・かたかな・英数字をローマ字入力で検索します。(大/小文字は区別されません)

- 1 メニュー画面表示中 [▲▼]で"検索"を選んで[ENTER]を押す
- 2 [▲▼]で文字を選び、[ENTER]を押す

[|◀◀ ▶▶|] で「A、E、I、O、U」にスキップします。

確定した文字を変更するには「
【側に倒し、文字を選び直す。

続けて入力するには手順2を繰り返す。

入力した文字で始まるタイトルを検索するには、「◀]で"*"を消してから手順2を行う。

- 3 [▶]で"検索"を選び、「ENTER]を押す 検索結果が画面に表示されます。
- 4 「▲▼] で曲を選び、「ENTER] を押す

便利な機能

グループを選んで再生 DVD-A WMA MP3 JPEG

1 グループ 停止中に 押す

(リモコン)



- (1) [▲▼]でグループ番号を選び、[ENTER] を押す
- ② [▲▼]でトラックまたはピクチャー番号を 選び、「ENTER」を押す

リモコンの数字ボタンでも選べます(p.13)。

(リモコン) 例) MP3



DVD-A すべてのグループを再生する(p.21、オールグループ再生)

RAM DVD-A DVD-V VCD (音声が複数記録されているディスク)

(リモコン)

押して切り換える

DD Digital = 1 ∃ 3/2.1 ch

LPCM/PPCM/ □□Digital/DTS/MPEG:信号タイプ

音声属性

k:サンプリング周波数

音声言語 b:ビット数 (P.20の表を参照) ch:チャンネル数

RAM VCD "L"、"R"、"LR"のいずれかを選べます。

DVD-V カラオケディスクでは、 $[\triangleright] \rightarrow [\blacktriangle \lor]$ でボーカルの入 / 切ができます。 詳しくはディスクのジャケットなどをご覧ください。

アドバンスド サラウンド RAM DVD-V VCD (2ch以上のディスク)

2本のスピーカー(またはヘッドホン)でサラウンド効果が得られ ます。(本機のスピーカーでは効果を得られません。)

サラウンド信号があるディスクの場合、横方向からもサラウンド 信号が出ているように聞こえます。

接続した機器のサラウンド機能を「切」にしてください。

押して" SP1 " 標準)または "SP2 (強)を選ぶ



距離A テレビ スピーカー スピーカー 距離Aの3~4倍

視聴位置

効果的な視聴位置

<テレビのスピーカーを使う場合> ヘッドホン使用時は、[◀] [▲▼]で" HP "に切り換えてください。 テレビの横幅 = 距離 A

静止画の切り換え



押して切り換える

(リモコン)

18 RQT7481

ひとつ前の画面に戻るには、[RETURN]を押す。

RAM (字幕の入/切情報を含むディスクのみ)

押して切り換える

(リモコン)

「入」「切」 [▶]で" 入/切 "を選び(DVD-V VCD)、[▲▼]で切り換える。

字幕明るさ (下の表を参照) 字幕位置移動

_ 入/切

例)DVD-V

当社製 DVD レコーダーは字幕の入/切情報を記録できません。(当社製 DVD レコーダーでファ イナライズした当社製 DVD-R も字幕の入/切情報は記録されません。)

位置/明るさの調節 DVD-V

[◀▶]で"字幕位置移動"/"字幕明るさ"を選び[▲▼]で調節する。

"オート"は、明るさを自動調節します。

音声/字幕言語

日:日本語 *:その他 仏:フランス語 伊:イタリア語 蘭:オランダ語 露:ロシア語 韓:韓国語 英:英語 独:ドイツ語 西:スペイン語 中:中国語

画像を回転する「JPEG

1 アングル (リモコン)



[▲▼]で回転方向を選び、[決定]を押す

画面表示を消すには[アングル]を押す。

回転は、電源「切」、入力切り換え、ふたの開閉でも取り消されます。

液晶画面での 4:3 映像の表示方法を選ぶ

MONITOR MODE

NORMAL ノーマル **FULL** 左右にのびる

ZOOM 上下左右にのびる

画面幅いっぱいに表示する(違和感の少ない映像) JUST

OFF 映像なし

液晶画面を使わないときは節電のため、" OFF "にすることをおすすめします。([0] ランプが点滅) 液晶画面を閉じると自動的に "OFF"になります。

液晶画面の画質を調整する

PICTURE MODE



[▲▼]で項目を選び、[◀▶] で変更する

BRIGHT 画面の明るさ COLOUR 色の濃さ SHARP

水平方向の鮮鋭度 GAMMA 暗い部分の明るさを調整 AI MODE メリハリのある映像 **BLUE LED** 点灯/消灯を選択

再生の種類を切り換える (リモコンのみ)

DVD-A DVD-V VCD CD WMA MP3

再生モード 停止中に 押して切り換える



オールグループ再生(DVD-A) \rightarrow プログラム再生 \rightarrow ランダム再生 - 诵常再牛 ←

HighMAT CD をプログラム / ランダム再生するときは、"HighMAT 再生"で"しない"を選んで ください(p.27)。


すべてのグループを順に再生(オールグループ再生) DVDM



(再生)

好みの順に再生(プログラム再生) (最大 3 2 項目)

例)DVD-V



1 2 3

押して項目を選ぶ(p.13)

4 5 6 ≥10 続けて選ぶときは、この操作を 繰り返してください。 7 8 9 0

(再生)

便利な機能

つ

再生

の種類を切り換える

すべての項目を選ぶ

「決定」を押したあと、「▲▼]で " ALL "を選び、「決定」を押す

予約を変更/追加する

[▲▼]で変更したい項目を選び、手順1を行う

予約を取り消す

「▲▼]で取り消したい項目を選び、「取消し」を押す

[▲▼◀▶]で"クリア"を選び、[決定]を押しても取り消せます。

予約を全て取り消す

「▲▼◀▶]で"オールクリア"を選び、[決定]を押す 電源「切」、入力切り換え、ふたの開閉でも取り消されます。

順不同に再生(ランダム再生)

例)DVD-V



1 2 3 4 5 6 ≥10

押してグループ(DVD-A) またはタイトル(DVD-V) を選ぶ

(再生)

 \blacktriangleright

DVD-A

複数のグループが選べます。

すべてのグループを選ぶには [◀▶] で " オール " を選び、[決定]を押す。 グループを取り消すには数字ボタンで取り消すグループの番号を押す。

7 8 9 0

絵表示(GUI画面)を使って操作する

ディスク情報

DISPLAY 1回押す



リモコンの[画面表示]でも



[◀▶]で項目を選び、[▲▼]で設定する リモコンの数字ボタン → [決定]で設定できる 項目もあります。

設定が変わらない場合は[ENTER]を押す。 終了するには [RETURN]を押す。

表示できます。 表示される項目はディスクに よって異なります。



項目を指定して再生



カラオケボーカル入/切 カラオケ DVD-V のみ



時間を指定して再生 RAM DVD-A DVD-V 経過時間と残り時間を切り換え

RAM DVD-A DVD-V VCD CD

経過時間の表示 (表示のみ)

VCD (SVCDのみ) WMA MP3



トラック番号 / ディスクの総トラック数 WMA MP3

ピクチャー番号 / ディスクの総ピクチャー数



音声(p.19)



字幕(p.20) トラック情報の入/切 WMA MP3 CD (CD テキストのみ)

画像情報 JPEG 日付/詳細/切



アングル DVD-A DVD-V (アングル が複数記録されているディスク)



ビットレート (kbps)/ サンプリング周波数 (kHz) WMA MP3 (表示のみ)



音声チャンネル RAM VCD



メニュー再生の状態表示 VCD(プレイバックコントロール付き) (表示のみ)



スライドショー入 / 切 JPEG スライドショー表示間隔 JPEG 0~30秒 スライドショーの状態表示 DVD-A(表示のみ)



静止画番号 DVD-A

Page1 に戻るには、[◀▶]で "Return "を 選び、[ENTER]を押す。



GUIの位置を調整(5 段階)

再生状況を確認(プログレス インジケーター)

現在の再生位置

DISPLAY 2 回押す

1 2 2 2



リモコンの[画面表示]でも表示できます。 終了するには「RETURN] を押す。

> 経過時間 / 残り時間 [▲▼]で切り替えられます。

(WMA・MP3・SVCD は経過時間表示

再生中の番号 再生状態 / 遅見 / 遅聞き再生・早見 / 早聞き再生(下記)

③ 1:23:54 △

遅見/遅聞き再生・早見/早聞き再生 DVD-V(ドルビーデジタルのディスク)

再生中に [◀▶]で再生速度を選ぶ(5 段階に変化します)

通常再生に戻すには、「▶、ON1を押す。

ディスクによっては働かない箇所があります。

本機情報

DISPLAY 3 回押す



リモコンの[画面表示] でも表示できます。



- [▲▼]でメニューを選ぶ。
- ② [◀▶]で項目を選び、 [▲▼]で設定する。

終了するには「RETURN]を押す。



表示メニュー



4:3 アスペクト

16:9 テレビへの 4:3 映像の表示のしかたを選ぶ

ノーマル:テレビの画面幅いっぱいに引き伸ばす

オート:通常は"シュリンク"に、レターボックスの映像は"ズーム"に、自動的に 切り換える

シュリンク:テレビの画面中央に 4:3 の画面比のまま映す

ズーム: 4:3 の画面比で拡大する

x1.00

ズーム RAM DVD-V VCD

いろいろな横縦比の映像をテレビの画面サイズに近づける

「ENTER]を押してから「◀▶」で選び、「ENTER]を押す。 "TV アスペクト"をテレビに合わせて設定してください。(p.26)

ズーム倍率の微調節

 $\times 1.00 \sim \times 2.00$



字幕位置/明るさ調節(p.20)



再生画像の平均ビットレートを表示 RAM DVD-V VCD

絵表示(GUI **画面)を使って操作する(つづき)**



印のある項目は経過時間表示 (p.22)の出るディスクのみ。 再生メニュー (ただし、JPEGのリピート再生とマーカーはできます。)



お好みの2点間を繰り返し再生(A-B リピート再生)

RAM DVD-A DVD-V VCD CD WMA MP3

始点 / 終点で [ENTER] を押す。取り消すには、さらに [ENTER] を押す。



お好みの項目を繰り返し再生(リピート再生)



再生モード(表示のみ) DVD-A DVD-V VCD CD WMA MP3

---: 通常再生 ALL:オールグループ(DVD-A) PGM:プログラム RND:ランダム



お好みの位置を記憶(マーカー) (5 個まで、RAM は 999 個まで)

123** [ENTER]を押してから下記の操作を行う。(RAM は[▶]で"*"を選んでから行 う。プレイリスト再生時は、働きません。)

マークを付けるには \rightarrow [ENTER]を押す。

他にマークを付けるには \rightarrow [\triangleleft \blacktriangleright]で " * " を選び、[ENTER]を押す。

マークを呼び出すには → $[\blacktriangleleft ▶]$ でマークを選び、[ENTER]を押す。

マークを取り消すには → [◀▶]でマークを選び、リモコンの [取消し]を押す。

本機で付けたマーカーは、電源「切」、入力切り換え、ふたの開閉で取り消されます。

RAM 11個以上マークをつける

1 [◀▶]でマーカーピンアイコンをハイライトさせる。







画質メニュー



画質モード RAM DVD-A DVD-V VCD JPEG

N(ノーマル): 通常画質

C1(シネマ1): 映画館で見ているようなしっとり感 C2(シネマ2): 昔の映画などをくっきり



変換モード(液晶画面のみ) RAM DVD-A DVD-V VCD プログレッシブ出力に変換する方式を素材に応じて使い分ける

オート 1(標準): 24 コマ/秒のフィルム素材を自動判別

オート2: オート1 に加えて30 コマ/秒のフィルム素材にも対応

(ディスクの記録状態によってはブレが生じることがあります)

ビデオ: オート1またはオート2でブレが生じるとき



音声メニュー



アドバンスド サラウンド (p.19)

ダイアログエンハンサー(映画のセリフを聞き取りやすくする) DVD-A DVD-V(ドルビーデジタルでセンターチャンネルを含むディスク)


初期設定を変える

p.25 ~ 27 の表をご覧になり、必要に応じて変更してください。 日本語のようにアミのかかった項目は、お買い上げ時の設定です。 変更した設定は電源を切っても保持されます。

(リモコン)

[▲▼◀▶]でメニュー・項目・内容を選び、 「決定]を押す

(リモコン)



ひとつ前の画面に戻るには[リターン]を押します。 設定を終了するには[初期設定]を押します。 停止中に本体の[MENU]を押しても初期設定画面は表示されますが、DVD-RAMや HighMAT CD が入っているときはプレイリスト画面が表示されます。

ディスク

音声言語	日本語 英語 オリジナル(ディスクの最優先言語) その他****
字幕言語	オート("音声言語"で選んだ言語で再生されなかったとき、字幕でその言語を表示)日本語 英語 その他****
メニュー言語	日本語 英語 その他***
視聴制限 DVD ビデオの視聴が制限でき ます。	レベル8 : すべて再生可 レベル1 ~ 7 : 記録のレベルに応じて再生不可 レベル0 : すべて再生不可 レベルを設定すると、暗証番号入力画面が表示されます。 画面の指示に従ってください。 暗証番号は忘れないでください。 視聴制限を超える DVD ビデオを入れると、画面上に表 示が出ます。そのときは画面の指示に従ってください。

リモコンの数字ボタンで言語番号(p.27)を入力します。

初期設定を変える(つづき)



映像

TV アスペクト テレビサイズに合わせた映像の 表示方法が選べます。 4:3パン&スキャン:標準サイズのテレビ 16:9の映像は左右の切れた映像で表示 (パン&スキャンでの再生が指定されていない ソフトは、レターボックスで再生します。)



4:3 レターボックス:標準サイズのテレビ 16:9 の映像は上下に帯のある映像で表示

16:9 : ワイドサイズのテレビ

必要に応じてテレビ側の画面モードの設定を変えてください。

スチルモード

一時停止時の画像の表示方法 が選べます。 オート

フィールド:画像のブレが発生するとき

フレーム:小さい文字や細かい絵柄が見えにくいとき



音声

PCM デジタル出力 (p.28、光デジタルケーブルで の接続時のみ)

デジタル出力の入/切とサンプ リング周波数の上限を設定 接続機器が対応しているサンプリング周波数に合わせて選んでください。

切: 光デジタルケーブルで接続しないとき(アナログ出力の音質を高めます。) 最高 48kHz : 48 kHz または 44.1 kHz まで対応

最高 9 6 kHz : 9 6 kHz または 8 8.2 kHz まで対応

最高 192kHz : 192 kHz または 176.4 kHz まで対応

以下の場合は 48 kHz または 44.1 kHz に変換します。 サンプリング周波数が、選んだ設定をこえるとき

ディスクが著作権保護されているとき

96 kHz に対応している接続機器でも、88.2 kHz に対応していないことがあります。(詳細は接続機器の説明書をご参照ください。)

Dolby Digital (p.28、光デジタルケーブルで の接続時のみ) Bitstream :



右記ロゴのある機器と接続するとき PCM:

右記ロゴのない機器と接続するとき

DTS Digital Surround (p.28、光デジタルケーブルで の接続時のみ) PCM :

tЛ

あり



右記ロゴのない機器と接続するとき Bitstream:

右記ロゴのある機器と接続するとき

音声のダイナミックレンジ圧縮 (ドルビーデジタルのみ) λ

小音量でもセリフを聞き取りやすくします。

早送り時の音声

早送りするとき、音声のあり/なしが選べます。

DVD-A「なし」にしても音声が聞こえるものがあります。

----なし



画面表示

画面メニュー言語 初期設定画面、操作画面の言語を 選びます。	日本語	English(英語)	
画面メッセージ 操作画面を表示する、しないを選 バキす	λ	切	



その他

- 12	
HighMAT 再生 HighMAT CD の再生方法が選べ ます。	する : HighMAT として再生 しない : WMA/MP3/JPEG として再生
混在ディスク 音声&静止画 再生するファイル形式が選べます。	音声(MP3/WMA) 静止画(JPEG)
DVD ビデオモード 「する」を選ぶと、DVD オーディオ の中の DVDビデオのコンテンツを 再生します。	しない する 電源「切」入力切り換え、ふたの開閉で「しない」に戻ります。
デモモード 「する」を選ぶと、画面上でデモン ストレーション表示が始まります。	しない する: 本体の[OPEN]以外のボタン操作をすると停止し、「しない」 に戻ります。

$\overline{}$			
言語番号一覧表			
アイスランド : 7383	韓国(朝鮮)語 : 7579	タイ : 8472	フェロー : 7079
アイマラ : 6588	カンナダ : 7578	タタール : 8484	フランス : 7082
アイルランド : 7165	カンボジア : 7577	タミル : 8465	フリジア : 7089
アゼルバイジャン : 6590	キルギス : 7589	タガログ : 8476	ブータン : 6890
アッサム : 6583	ギリシャ : 6976	タジク : 8471	ブルガリア : 6671
アファル : 6565	クルド : 7585	チェコ : 6783	プルターニュ : 6682
アフリカーンス : 6570	クロアチア : 7282	中国語 : 9072	ヘプライ : 7387
アプハジア : 6566	グアラニー : 7178	チベット : 6679	ベトナム : 8673
アムハラ : 6577	グジャラト : 7185	ティグリニア :8473	ベロルシア(白ロシア): 6669
アラピア : 6582	グリーンランド : 7576	テルグ : 8469	ベンガル(パングラ): 6678
アルパニア : 8381	グルジア : 7565	デンマーク : 6865	ペルシャ : 7065
アルメニア : 7289	ケチュア : 8185	トウイ : 8487	ポーランド :8076
イタリア : 7384	ゲール(スコットランド):7168	トルクメン : 8475	ポルトガル : 8084
イディッシュ : 7473	コーサ : 8872	トルコ : 8482	マオリ : 7773
インターリングア : 7365	コルシカ : 6779	トンガ : 8479	マケドニア : 7775
インドネシア : 7378	サモア : 8377	ドイツ : 6869	マライ (マレー): 7783
ウェールズ : 6789	サンスクリット : 8365	ナウル : 7865	マラッタ :7782
ウォロフ : 8779	ショナ : 8378	日本語 : 7465	マラヤーラム :7776
ヴォラピュック : 8679	シンド : 8368	ネパール : 7869	マルタ : 7784
ウクライナ :8575	シンハラ : 8373	ノルウェー : 7879	マダガスカル : 7771
ウズベク : 8590	ジャワ : 7487	ハウサ : 7265	モルダビア : 7779
ウルドゥー : 8582	スウェーデン :8386	ハンガリー : 7285	モンゴル : 7778
英語 : 6978	スロパキア : 8375	バシキール : 6665	ヨルバ : 8979
エストニア : 6984	スロベニア : 8376	パスク : 6985	ラオ : 7679
エスペラント : 6979	スワヒリ : 8387	パシュト : 8083	ラテン : 7665
オーリヤ : 7982	スンダ : 8385	パンジャブ : 8065	ラトビア(レット):7686
オランダ : 7876	スペイン : 6983	ヒンディー : 7273	リトアニア : 7684
カザフ : 7575	ズールー : 9085	ピハール : 6672	リンガラ : 7678
カシミール : 7583	セルピア : 8382	ビルマ : 7789	ルーマニア : 8279
カタロニア : 6765	セルボクロアチア : 8372	フィジー : 7074	レトロマンス : 8277
ガリチア : 7176	ソマリ : 8379	フィンランド : 7073	ロシア : 8285

他の機器との接続

別売品については販売店にお問い合わせください。

接続前に、全ての機器の電源を切り、それぞれの機器の説明書もよくお読みください。

5.1ch 音声で楽しむ

本機右側面

光デジタルケーブル

(別売: RP-CA2110A、1.0 m など)

ドルビーデジタル / DTS ロゴ (p.26) のある AV アンプ(別売)

折り曲げないでください。

形状を合わせて差し込んでください。

光入力

AUDIO/ OPT OUT

アンプの 5.1 ch 音声出力端子に 6本のスピーカー(別売)を接続してください。

接続した機器に合わせて、" PCM デジタル出力"、" Dolby Digital"、" DTS Digital Surround" の設定を変更してください(p.26)。

DVD オーディオは、上記の接続をしても出力は2チャンネルになります。

録音について

録音機器がサンプリング周波数 48 kHz に対応していることが必要です。 DVDを録音する場合は、本機で以下の設定をしてください。

- " PCM デジタル出力 "(p.26): " 最高 48kHz "
- "Dolby Digital" / "DTS Digital Surround" (p.26): "PCM"
- " アドバンスド サラウンド "(p.19): "切"

WMA・MP3 と著作権保護の処理がされているディスクは、録音できません。

ステレオ音声で楽しむ

本機右側面 アンプやミニコンポ(別売) ミニ・ピンラインコード (別売: RP-CAPM3G15、1.5 m など) 音声入力 AUDIO/ **OPT OUT**

音のエチケット-

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。

特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも


一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

テレビやプロジェクターとの接続

接続前にテレビの電源を切ってください。(テレビの説明書もよくお読みください。) 本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。




本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。テレビやパソコン等の近くに置かないでください。 また本機にキャッシュカードや定期券、時計などを近づけないでください。スピーカーの磁気の 影響で正しく働かなくなることがあります。

本機の再生時にテレビ側で音量を上げると、テレビ放送に切り換えたときに大きな音が出ること があります。切り換える前にテレビの音量を元に戻してください。

本機で受信したテレビ放送は、接続したテレビでは楽しめません。

ビデオカメラで撮った映像を見る



[DVD/TV/SD/AUX]で "AUX"を選ぶ

再生操作はビデオカメラ側で行ってください。

オートパワーオフ (p.12) は働きません。続けて再生しないときは、電源を切ってください。

充電式電池(バッテリーパック)で使う

初めてのご使用前にも充電が必要です。 取り外し/取り付けは電源を切った状態で行ってください。

内蔵バッテリーパック



別売バッテリーパック(品番: DY-DB75)

内蔵バッテリーパックと併用してお使いください。 別売バッテリーパックの説明書もよくお読みください。



充電時間と再生時間

カッコ内は別売バッテリーパック(DY-DB75)併用時です。

ſ			再生時間(室温・ヘッドホン使用時)				
(充電時間 温度 2 0)	使用方法	画面の明るさレベル(p.20)				
() ()			- 5	0(お買い上げ時)	+ 5	画面「切」	
4 (13)	DVD	2.5 (7.5)	2(6)	1.5 (4.5)	3.5 (10.5)		
	4 (13)	SD	3 (9)	2.5 (7.5)	2(6)	8 (24)	
	TV 受信	3 (9)	2.5 (7.5)	2(6)			


上記の時間は使用条件により異なります。

長期間使用しないときは

バッテリーパックを取り外してください。 (電源「切」状態でも微少電流が流れて過放電になり、故障するおそれがあります。) 再使用時は充電してからお使いください。

カー電源アダプターで使う

取り付けには工事が必要です。詳しくは、販売店にご相談ください。 カー電源アダプターの説明書もよくお読みください。





別売カーステレオカセットアダプター(品番: SH-CDM10A)を本機左側面の[∩] (ヘッドホン)端子に接続して、カーステレオで音声を楽しむこともできます。

Q&A **(よくあるご質問)**


•	
5.1ch 音声を楽しむには、 どのような機器が必要か	ドルビーデジタル/ DTS ロゴのある AV アンプ(5.1 ch 音声出力端子付き)と接続します。 2 8 ページ ただし、本機では DVD オーディオ再生が 2 チャンネルのため、 DVD オーディオは 5.1 ch 音声では楽しめません。
海外でも使えるか	地域に合わせた変換プラグをご用意いただくと、海外旅行にもお持ちいただけます。 ただし本製品は日本国内向けに設計されているため、海外で常時使用はしないでください。また、本機の映像方式はNTSCですので、PAL方式のテレビとつなぐことはできません。 保証は国内のみ有効です。
海外で買った DVD ビデオ を再生できるか	リージョン番号が「2」を含むか「ALL」で、映像方式が NTSC であれば、再生できます。 ディスクのジャケットをご確認ください。
飛行機内や病院で使えるか	本機が出す電磁波により、飛行機の計器や医療機器に影響を与えるお それがあります。 航空会社や病院の指示に従ってください。
車内で使えるか	別売りのカー電源アダプター(品番: DY-DC95) から電源をとって 使用することができます。故障の原因となりますので、この品番 以外のものは使用しないでください。 上記
パソコンと接続できるか	AV 入力端子付のパソコンと接続すると、テレビのようにパソコンのモニターでお楽しみいただけます。ただし、パソコンの周辺機器としてはお使いいただけません。
テレビの二重放送は切換え られるか	本機では二重放送の切換えはできません。

!?

パソコン等でファイルを作るときは

CD-R、CD-RW に記録した WMA MP3 JPEG

本機では、パソコン等で作成したフォルダ・ファ イル名はそれぞれグループ名・トラック/ ピクチャー名として表示されます。



本機での制限

使用できるフォーマット: ISO9660 level 1 及び level 2(拡張フォーマットを除く)

マルチセッションに対応していますが、セッション数が 多いと、再生開始まで時間がかかることがあります。 8階層以降にあるグループは、メニュー画面の 8 階層目と同じ列に表示されます。

表示可能な漢字は、JIS第一水準のみです。そ れ以外の漢字は""(アンダーバー)で表示 されます。

メニュー画面とパソコンの画面では表示順が 異なることがあります。

ディスクの作り方によっては、再生順が変わる ことがあります。

パケットライト方式で記録されたファイルは再 生できません。

WMA

著作権保護されたファイルは再生できません。

MP3

ID3 タグには対応していません。 再生可能なサンプリング周波数:

16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz


JPEG

DCF (Design rule for Camera File system)規格 Ver.1.0 準拠のデジタルカメラ で撮影した JPEG データを表示します。

- ーデジタルカメラの自動回転機能などを使用し た場合、DCFの規格外となり、画像が表示さ れないことがあります。
- ーパソコンの画像編集ソフトなどで加工、編集、再 保存したデータは表示できないことがあります。 MOTION JPEG などの動画や JPEG 以外の静止画 (TIFFなど)および音声付画像は再生できません。

SD

USB リーダーライター(品番: BN-SDCEP3)やPC カードアダプター(品番: BN-SDAAP3) を使うと、パソコン内の静止画と動画ファイルをカードにコピーできます。



JPEG 静止画

MPEG4 動画

例)IMGA 0001.JPG

例)MOL001.ASF

半角英数字 半角数字 4けた 4けた

半角で0~9. A~F の値3けた

同一フォルダ内の下 4 けた(動画は下 3 けた)は違う値に してください。同じ値のファイルがあると再生されません。

[SD VOICE]、[SD AUDIO]などは、隠しファイルに設定さ れています。表示させる、させないはパソコン等の外部機器 で設定してください。

[DCIM]、[SD VIDEO]、[SD VOICE]などは、構成上必要な フォルダですが、実際の操作とは関係ないものです。

SD内のフォルダをパソコントで消去しないでください。本 機で読み込めなくなる場合があります。

データのコピー先やフォルダ名、ファイル名によっては再生で きない場合があります。

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場 合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

以下の現象が起こるときがありますが、異常ではありません。

充電中に、AC アダプターの内部で音がする。

長時間使うと、本体表面が多少熱くなる。

充電後やバッテリーパックで使用中に、バッテリーパックが多少熱くなる。

電源

電源が入らない

絶縁シートを取り外してください。10 ページ

接続を確認してください。10,30ページ

バッテリーパックでの使用中は、リモコンで電源を入れることがで

きません。

高/低温下では保護回路が働き、使用できない場合があります。

勝手に雷源が切れる

停止状態で放置すると AC アダプター使用時は約15分で、バッテ リーパック使用時は約5分で電源が切れます。(オートパワーオフ)

電源を入れ直してください。

充電できない

電源が入っていると充電できません。 ([CHG ランプが点灯しない)

高/低温下では、通常よりも充電時間が長くかかったり、充電でき

ない場合があります。

バッテリーパックの取り付け(30ページ)と、電源接続(10ペ

ージ)を確認してください。

充電しても再生時間が極端に短い

バッテリーパックの寿命です。(充電回数:約300回が目安)

操作

各ボタン操作ができない

特定の操作を禁止しているディスクもあります。

落雷や静電気などの影響により、本機が正常に動作しないことがあ ります。本機の電源を一度、切/入してください。または、電源を切 って AC アダプターとバッテリーパックを取り外し、もう一度取り 付けてください。

再生できない (またはすぐ に停止する)

寒い所から急に暖かい所へ持ち込むと露つきが発生し、再生できな い場合があります。1~2時間放置してください。

再生できるディスクかどうか確認してください。8 ページ

ディスクが汚れていませんか? 9ページ

ディスクを正しくセットしてください。12 ページ

記録済みのディスクが入っていますか?

リモコンで操作できない

電池の⊕⊖を確かめて正しく入れ、消耗している場合は、新しいも のと交換してください。11ページ

リモコン受信部に向けて操作してください。11ページ 静止画付または音声のみのトラックでは正常な動作です。

DVD-A 音声を切り換える と、トラックの先頭に戻る

DVD-A 絵表示(GUI)に音 声番号が"2"まで表示される が、音声は変化しない

2つ目の音声がなくても、通常は音声番号を2まで表示します。 (再生中の音声番号は 1 のままです。)

操作

RAM 付けたときのマーカー番 号と呼び出したときの番号が異 なる

RAM すでにマーカーがつけ られている

MP3 曲が再生されるまでに 時間がかかる

DVD-V プログラムした項目 を再生できない

VCD スキップ・早送り/早 戻し中にメニュー画面が表示 される

動的に決定される

字幕が出ない

視聴制限で設定した暗証番号 を忘れた

すべての設定を買い上げ時に 戻したい

マーカー番号はディスクの時間経過順に並び替わります。追加や取り 消しをすると、付けたときの番号と呼び出したときの番号が異なるこ とがあります。

DVD ビデオレコーダーなどで記録されたマーカーも、読み込んだ り取り消すことができますが、電源「切」入力切り換え、ふたの開 閉で再び表示されます。

コマーシャルなどが録画されていると、そこにマーカーがつけら れていることがあります。

静止画データの入った MP3 ファイルでは時間がかかることがあり ます。また、再生後も時間が正確に表示されないことがあります。

プログラムどおりに再生できないディスクもあります。

ビデオ CD では正常な動作です。

AB リピートの終点(B点)が自 始点(A点)のみを設定すると、タイトル/トラックの終わりがB点 となります。

字幕の入ったディスクのみ表示します。

字幕を"入"にしてください。20ページ

以下の操作で、すべての設定を工場出荷時に戻してください。停止状 態で、本体の「 11] と「 ◄◀] を押しながら、「 ▶、 ON]を 3 秒以上押す。 (画面の"オールクリア"が消えたことを確認し、電源を一度切っ てください。) SD 設定は戻りません

映像

液晶画面が暗い

液晶画面の一部の画素が 欠けたり常時点灯する

液晶画面に映像が映らな い(外部機器から取り込 んだ映像を含む)

テレビ受信時に映像が乱 れる

映像が乱れる

明るさを調整してください。20**ページ**

カラー液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られてお り、99.99%以上が有効画素であるものを採用しておりますが、 0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これは故 障ではありません。

接続、入力切換を確認してください。10.29ページ

表示モードが" OFF "(映像なし)になっていませんか? 20ページ 接続先の機器の電源は入っていますか?

アンテナコードや AC アダプターを本体の液晶画面に近付けると画 面の映りが悪くなる場合があります。

本機とテレビの接続を外してみてください。

早送り/早戻し時、多少乱れが出ることがありますが、故障ではあり ません。

SD 動画再生時、映像にコマ落ちやモザイクがかかることがありま すが、故障ではありません。

字幕の位置がおかしい

メニュー画面が正しく表示 されない

字幕位置の調節をしてください。20ページ

"表示メニュー"のズーム倍率を"×1.00"にしてください。23ページ "表示メニュー"で4:3 アスペクトを"ノーマル"にしてください。23 ページ

字幕位置を"0"にしてください。20ページ

テレビに映像が映らない (または画面サイズがおか LN)

本機とテレビは直接接続してください。29 ページ

接続を確認してください。29ページ

テレビの雷源は入っていますか? テレビの入力切換は正しいですか?

テレビ側の画面モードを変更してください。

"TVアスペクト"は、正しく設定されていますか? 26ページ

"表示メニュー"の"ズーム"で調節してください。23ページ

音声

雑音が聞こえる

本機と携帯電話を近づけて使っていませんか?

WMA の再生中に雑音が生じることがあります。

接続、設定を確認してください。 26. 28-29 ページ

本機のスピーカーから音が出ない

液晶画面を閉じていませんか?

ボリュームを上げてください。12ページ

外部スピーカーから音が出ない

アドバンスド サラウンドを「切」にしてください。19ページ

音声がひずむ

5.1ch 再生ができない

遅聞き/早聞き再生中は2チャンネル出力になります。23ページ DVD オーディオは 2 チャンネルで再生されます。

耳を刺激するような音が出る

光デジタルケーブルを接続しているときは、"Dolby Digital"や "DTS Digital Surround"を正しく設定してください。26ページ

音声効果が働かない

アドバンスド サラウンドは遅聞き / 早聞き再生中は働きません。 音声効果が働かなかったり、出にくいディスクもあります。 アドバンスド サラウンドとダイアログエンハンサーは Bitstream

信号には働きません。26ページ

ランプの点滅

[①]ランプがすばやく点滅

本体に異常が発生しました。お買い上げの販売店またはお近くの「修 理ご相談窓口」に修理をご依頼ください。38-39ページ

[①]ランプがゆっくり点滅

電源「入」状態で液晶画面が閉じている、または表示モードが "OFF"(映像なし)になっています。20ページ

再生しないときは電源を切ってください。

[CHG]ランプがすばやく点滅

バッテリーパックに異常が発生しました。

電源を入れて画面の表示をご確認ください。36ページ

[CHG]ランプがゆっくり点滅

電池残量が少なくなっています。(数分すると、電源が切れます。)

故障かな!?(つづき)

画面の表示

" 🛇 "

"ディスクを確認してください"

ディスクまたは本機で禁止されている操作です。

ディスクが汚れていませんか?。9 ページ DVD-R はファイナライズされていますか? 8 ページ

[■、- OFF] を押してから、再度操作してください。

画面メッセージが出ない " 画面表示 "で" 画面メッセージ "を " 入 " にしてください。27 **ページ**

GUI画面が欠ける 位置調整してください。22ページ

ERROR 01

"選択できません"

FRROR 02

ERROR 03

CHECK CARD

NO CARD

NO FILE

Х

は数字)

バッテリーパックに異常が発生しました。お買い上げの販売店また はお近くの「修理ご相談窓口」にご相談ください。38-39ページ

12時間充電し続けましたが、何らかの理由で完全充電されていません。 再度充電してください。

暑いまたは寒い場所で充電しています。常温の場所で充電してくだ さい。

再生できないカードです。 カードが入っていません。

カードにデータが記憶されていません。

形式の異なる、または壊れたデータを再生しています。

異常が発生しました。 ("H"以降の数字は、本機の状態によって変わります。)

電源を一度、切/入してください。または、電源を切ってACアダプ ターとバッテリーパックを取り外し、もう一度取り付けてください。

処置をしても " H "が消えないときは

お買い上げの販売店または、お近くの「修理ご相談窓口」(38~39ページ)に修理をご依頼くださ い。その場合、画面に表示される番号をお知らせください。

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及びその他の著作権利者が保有す る米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。

この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、またマクロビジョン社の特別 な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改 造することも禁じられています。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

「DTS」および「DTS 2.0 + Digital Out」はDTS 社の商標です。

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

再生可能ディスク

DVD-RAM(DVD-VR 規格対応のディスク) DVD-Video DVD-Audio 音楽用 CDICD-DA(CD-TEXT 対応)] ビデオCD

CD-R/RW [CD-DA(CD-TEXT 対応) ビデオ CD、MP3、WMA、JPEG、 HighMAT level2(音声、画像)]

DVD-R(DVD-ビデオとしてファイナライ ズされたディスク)

信号形式: NTSC

液晶ディスプレイ:

9型 - Si TFT ワイド液晶モニター (VGA 800 x 480 x RGB 画素)

コンポジット映像出力/入力

出力/入力レベル: 1 Vp-p (75) 出力/入力端子: ミニジャック [1 系統(入出力切換式)]

S映像出力

Y出力レベル: 1 Vp-p (75 C出力レベル: 0.286 Vp-p (75 出力端子: ミニジャック[1系統(映像出力/入力端子と兼用)]

音声出力/入力

出力/入力レベル: 1.5 Vrms(1 kHz, 0 dB, 10 k) 出力/入力端子: ステレオミニジャック [ステレオ 1 系統(入出力切換式)]

音声出力特性 周波数特性

DVD (リニア音声):

4 Hz ~ 22 kHz(48 kHz サンプリング) AC アダプター 4 Hz ~ 44 kHz(96 kHz サンプリング) DVD-Audio: 4 Hz ~ 88 kHz(192 kHz サンプリング) 4 Hz ~ 20 kHz(JEITA) CD audio: S/Ntt: CD audio 115 dB(JEITA) ダイナミックレンジ

DVD (リニア音声): 98 dB CD audio: 97 dB (JEITA)

全高調波歪率: CD audio 0.008 %(JEITA)

Windows Media、Windows ロゴは米国その 他の国で米国 Microsoft Corporation の登録 商標または商標になっています。

WMA(Windows MediaTM Audio) とは米国 Microsoft Corporation で開発された圧縮フ ォーマットです。これにより MP3 より小さい ファイルサイズで同等の音質が実現できます。



デジタル音声出力

出力端子: ミニ光コネクター [1系統(音声出力/入力端子と兼用)]

テレビ受信チャンネル:

VHF: 1 ~ 12 ch UHF: 13 ~ 62 ch

CATV: 13 ~ 63 ch

SD 再生:

再生可能メディア: SD メモリーカード

画像再生: JPEG 映像再生: MPEG4 音声再生: G.726

音楽再生(SDメモリーカードのみ): MPEG2-AAC、MP3(サンプリング周波数 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz)

電源: DC 9 V (DC IN 端子)/ DC 7.2 V (内蔵、外付けバッテリー端子)

消費電力(付属の専用 AC アダプター使用時):

16 W (本体 13 W)/ 電源「スタンバイ」時:約0.5 W/充電時:12 W

内蔵バッテリーパック VUADBLX9(リチウムイオン) 電圧: 7.2 V 容量: 3000 mAh

外形寸法(突起物を含まず):

232 (幅)× 173.5 (奥行)× 30.7 (高さ) mm 24.6 mm (先端最薄部)

質量: 約 1250 q

許容周囲温度: + 5 ~ 35 許容相対湿度: 10~80 % RH(結露なきこと)

RFEA905W-1W

電源: 100~240 V、50/60 Hz 消費電力: 51 ~ 70 VA 9 V, 2.5 A DC 出力:

RFEA906W-W

雷源: 100~240 V. 50/60 Hz 消費電力: 43 ~ 58 VA 9 V. 2 A DC 出力:

HighMAT™、HighMAT ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他 の国における登録商標または商標です。



MPEG Audio Layer3 音声圧縮技術は、 Fraunhofer IIS および THOMSON multimedia からライセンスを受けています。

保証とアフターサービス(ょくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は... まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このポータブル DVD / SD / CD プレーヤーの補修用性能部品を、製造打ち切り後 8 年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

修理を依頼されるとき

33~36ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ の販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が 修理をさせていただきますので、恐れ入ります が、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望 により修理させていただきます。

右記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル / パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365 携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 9/17 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan / 外国人 / 海外仕様商品(ツーリスト商品他)等 ご相談窓口

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部 品交換・調整・修理完了時の点 検などの作業にかかる費用です。

部品代しは、修理に使用した部品および補助 材料代です。

出張料し、製品のある場所へ技術者を派遣 する場合の費用です。

修理に関するご相談

ナショナル / パナソニック

修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共涌番号)

20570-087-087

- ●お客様がおかけになった場所から最寄りの修 理ご相談窓口につながります。呼出音の前に NTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相 談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧 ください。

	ご連絡いただきたい内容							
製品名	ポータブル DVD / SD / CDプレーヤー	お買い上げ日	年 月 日					
品番	DVD-LX8	故障の状況	できるだけ具体的に					
			•					

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓

	北 海 道	道 地 区	近 畿 地 区
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 28 (011)894-1251	帯広 帯広市西19条南 1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477	滋賀 守山市勝部6丁目 2-1 お (077)582-5021 お (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通21丁目左1号	函館 函館市西桔梗 589番地241(函館 流通卸センター内) ☎(0138)48-6631	京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎ (075)672-9636 大阪 大阪市北区本庄西
主木	東北	地区	1丁目1-7 雷 (06)6359-6225
再林	青森市第二問屋町 3-7-10	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18	中 国 地 区
秋田	☎ (017)739-9712 秋田市御所野湯本	☎ (022)387-1117 山形 山形市流通センター	鳥取 鳥取市安長295-1 (0857)26-9695 (0855)22-6629
	2丁目1-2 雷 (018)826-1600		米子 米子市米原4丁目 岡山 岡山県都窪郡早島町 2-33 矢尾807
岩手	盛岡市羽場13地割 30-3	福島 福島県安達郡本宮町 字南/内65	☎ (0859)34-2129 ☎ (086)292-1162 松江 松江市平成町 広島 広島市西区南観音
	査 (019)639-5120 首 都	图 地 区	182番地14 含 (0852)23-1128
栃木	宇都宮市御幸町 194-20	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17	出雲 出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133 場銭司団地北447-23 ☎ (083)986-4050
群馬	☎ (028)689-2555 高崎市大沢町229-1	☎ (03)5477-9780	四 国 地 区
	25 (027)352-1109	山梨 甲府市宝1丁目 4-13 ☎ (055)222-5171	香川 高松市勅使町152-2 高知 南国市岡豊町中島
次城	つくば市花畑2丁目 8-1	神奈川 横浜市港南区日野	☎ (087)868-9477 331-1
埼玉	☎ (0298)64-8756 桶川市赤堀2丁目	5丁目3-16 1045)847-9720	網浜字かや108 (1088)698-1125 愛媛 松山市土居田町 750-2 (1088)698-1125 (1088)6
	4-2 2 (048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目 8-14	雪 (089)971-2144
千葉	千葉市中央区	2 (025)286-0171	九 州 地区

-	星久喜町172 雷 (043)208-6034			福岡	春日市春日公園 3丁目48 ☎ (092)593-9036	宮崎	宮崎市本郷北方 字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213
	中 部	地	X	佐賀		熊本	熊本市健軍本町12-3
石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80	名古屋	名古屋市瑞穂区 塩入町8-10	F.1.*	八戸字上深町3044 25 (0952)26-9151	天草	☎ (096)367-6067 本渡市港町18-11
	25 (076)294-2683		25 (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1	無旧自	☎ (0969)22-3125 鹿児島市与次郎
富山	富山市寺島1298 (076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719	大分	大分市萩原4丁目	比元司	1丁目5-33 雷 (099)250-5657
福井	福井市開発4丁目 112 ☎ (0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010		1 (097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 25 (0997)53-5101
長野	松本市大字笹賀	高山	高山市花岡町3丁目82		沖 縄	地	X
	7600-7		23 (0577)33-0613	3 L 6m	***************************************		

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 **3** (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 **25** (059)255-1380 あらかじめご了承ください。

本機は一般家庭用として作られています。

☎ (0263)86-9209 | 三重 久居市森町字北谷

1920-3

静岡 静岡市西島765

7 (054)287-9000

一般家庭用以外での使用(例えば飲食店などの営業用としての長時間使用など)により故障した 場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただくことがあります。